# AEET

## Versand und Verpackung

Gültig ab 01.04.2026 | Fassungsdatum: 6. November 2026 - Fassung 2 | +49 5382 955979-0 | reparatur@aeet24.com

### Vor dem Versand

Selbstversand nur nach vorheriger schriftlicher AEET-Bestätigung; E-Mail genügt. Geräteart, Gewicht, Transportweg und gegebenenfalls Abholung vorher abstimmen. Auch die Verpackungshinweise auf der nächsten Seite ersetzen diese Abstimmung nicht.

### Gerät und Zubehör

Ein ausgefülltes Auftragsformular je Gerät beilegen. Wandhalterungen, Stecker und weiteres Zubehör nur nach ausdrücklicher Freigabe mitsenden und im Auftrag benennen. Für Speicher und andere besondere Geräte den geeigneten Transportweg ausdrücklich abstimmen.

### Verpackungsmaterial

Eine Entsorgung eingehender Kartons, Paletten oder Spanngurte erfolgt aufgrund der vor Einsendung erteilten Zustimmung. Geeignetes Material kann wiederverwendet werden; eine Rückgabe oder Aufbewahrung wird dann nicht zugesagt. Neue Rückversandverpackung ist im vereinbarten Versandpreis enthalten und bei kostenlosem Versand ebenfalls kostenlos.

### Kontakt und Originalhinweise

Kontakt: reparatur@aeet24.com, Telefon +49 5382 955979-0. Die nachfolgende Originalseite enthält die vorhandenen praktischen Verpackungshinweise; die darin abgebildeten Materialien und Verschlüsse bleiben unverändert erhalten.

# VERPACKUNGSTIPPS – WECHSELRICHTER VERSAND

## 1. Verpackungsgröße



Im Idealfall haben Sie die originale Verpackung des Wechselrichters. Sollte dies nicht der Fall sein, wählen Sie die kleinstmögliche Verpackungsgröße. Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz zum Polstern des Wechselrichters im Karton (ca. 5 cm) vorhanden ist. Grundsätzlich gilt: Packen Sie möglichst kompakt, sodass die Waren im Paket wenig Spiel haben.

## 2. Kompakt packen ohne Hohlräume



Durch Hohlräume kann der Wechselrichter in der Verpackung verrutschen und so Schäden verursachen. Achten Sie bitte darauf, dass der Wechselrichter kein Spiel in der Verpackung hat. Zum Ausfüllen der Hohlräume eignet sich Styropor, Luftpolster, Schaumstoff, maschinell geknautschtes Kraftpapier o.Ä.

## 3. Ecken und Kanten polstern



Ecken und Kanten werden beim Transport am stärksten beansprucht. Daher ist es sinnvoll die Kanten zusätzlich aufpolstern. Hierzu können Sie  z. B. mit maschinell geknautschtem Kraftpapier, Kantenschutz aus Pappe oder auch passgenaue Holzzuschnitte verwenden.

## 4. Pakete sicher verschließen



**Bei Kartons bis 12 kg** sollten die Schlitze der Boden- und Deckelseite mindestens einfach verklebt werden.

Liegt das Gewicht **zwischen 12 kg und 25 kg**, wird der Karton zusätzlich mit einem Doppel-L-Verschluss oder verstärktem Schlitzverschluss verklebt (s. Abb.).

**Ab 25 kg** werden Boden- und Deckelschlitze zusätzlich mit einem Doppel-T-Verschluss verklebt, indem auch die Vertikalkanten zur Hälfte mit Klebeband überdeckt werden. Boden- und Deckelklappen werden stets in gleicher Weise verklebt.